Кресло руководительское типа A



Кресло руководительское типа B

Кресло руководительское типа C

ТГ*



1x

*

2x



1x

Пиастра*



1x

*



2x



5x 1x 1x 4x *

МБ*



1x

*



2x

В комплект также входят сидение и спинка
Для сборки рекомендуется использовать отвертку PH2

* Зависит от комплектации

1



2



* при наличии

3



Пункты 4, 5 и 9 выполняются только при сборке кресел типов А и В











Пункты 10 и 11 выполняются только в тех случаях, если механизм не установлен на сидение















Не пытайтесь разобрать или отремонтировать.

Рекомендуется использовать ролики PU для жестких поверхностей, нейлоновые роликитольки на мягких поверхностях.
Не использовать на поверхностях с ворсом.

Проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.